Návod Securia Home



SECURIA PRO

Pripojenie

Pred použitím venujte pozornosť pripojeniu a tlačidlám kamery, verzia:

Securia Pro IP 2MP WiFi kamera N649S-200W, **kód: 01822**
Securia Pro IP 5MP WiFi kamera N649W-500W, **kód: 01834**
Securia Pro IP 2MP WiFi kamera N652XF-200W, **kód: 01941**



Inštalácia micro sd karty:

1. Na spodnej strane kamery otvorte kryt.
2. Vložte kartu do slotu na micro sd kartu.
3. Uzavrite kryt

Pripojenie


Pred použitím venujte pozornosť pripojeniu a tlačidlám kamery, verzia:

Securia Pro IP 2MP PTZ Wifi Kamera Dome N908XZ-200W-5X Zoom, **kód: 02008**



Inštalácia micro sd karty:


1. Vrchnú časť kamery otvorte za pomoci skrutkovača
2. Na plošnom spoji je slot kde vložte kartu
3. Zatvorte vrchnú časť kamery, dbajte na gumové tesnenie aby sadlo na kryt



Pripojenie

Pred použitím venujte pozornosť pripojeniu a tlačidlám kamery, verzia:

Securia Pro IP 2MP PT Wifi Kamera Dome N908XF-200W, kód: **01909**



Inštalácia micro sd karty:

4. Na spodnej strane otočnej hlavy otvorte gumové tesnenie.
5. Vložte kartu do slotu na micro sd kartu.
6. Uzavrite gumové tesnenie



Slot na micro SD kartu / tlačidlo RESET

Stiahnite aplikáciu Securia Home

Spôsob1: Oskenujte QR kód

Vyhľadajte “Securia Home” (iCSsee) v App store alebo Googleplay a stiahnite

Spustenie

Najprv vložte micro SD kartu, potom pripojte kameru k zdroju. Kameru pred spárovaním s aplikáciou resetujte. Resetovacie tlačítko zatlačte a podržte cca. 20-30 sekúnd kým sa neozve hlas z kamery.


Nastavení kamery

IP kamera podporuje dva režimy připojení:

1. AP mód (Access Point mode) – kamera vytvoří vlastní Wi-Fi síť, ke které se připojíme přes aplikaci pro Android nebo iOS. Přenos probíhá přímo z kamery do zařízení, není možný vzdálený přístup přes internet.

2. Router mód (Router mode) – kamera se připojí ke stávající Wi-Fi síti. Přenos probíhá přes Wi-Fi router, je možný vzdálený přístup přes internet.


První připojení kamery – AP mód



Do telefonu nebo tabletu si stáhneme aplikaci iCSee Pro (odkaz na první straně). Na telefonu zapneme Wi-Fi.


Zapnutí AP módu: Po připojení kamery k napájení vyčkáme, než se kamera zapne a hlas řekne „waiting to be configured“. Poté špičatým předmětem krátce zmáčkneme 3x ze sebou tlačítko RESET na zadní straně (vedle napájecího konektoru), hlas řekne „entering into AP mode“ a nyní kamera začne vysílat svou vlastní síť, ke které se připojíme v nastavení telefonu *(Název SSID: robot_XXXX, heslo: 1234567890)*

Po úspěšném připojení k Wi-Fi síti, kterou vysílá kamera, otevřeme aplikaci **Securia Home** a zvolíme tl. „Local Login“




Přidání kamery do aplikace


V dalším kroku přidáme kameru do apliakce ikonou v pravém horním rohu (+)




Zvolíme „Add my camera (AP mode)“. Pokud tuto volbu nevidíme, klikneme vpravo nahoře na tl. „More / Hide“.




V tomto kroku potvrdíme tl. „Next Step“




Zadáme název a heslo k lokální Wi-Fi síti (lze se připojit pouze k síti s frekvencí 2,4GHz, zabezpečením WPA/WPA2 a dostatečným signálem) a potvrdíme tl. „Confirm“.



Následně bude probíhat konfigurace kamery a úspěšné dokočení bude signalizováno tak, že kamera řekne „Connect to the router succesfully“.




V dalším kroku kameře nastavíme heslo pro přístup a potvrdíme „Confirm“



V dalším kroku kameru libovolně pojmenujeme. Tímto je přidání kamery do aplikace dokončeno.

Po dokončení se přidaná kamera zobrazí v seznamu zařízení v aplikaci.



Share – Sdílení kamery s dalšími zařízeními

Alarm – zajištění / odjištění kamery pro zasílání upozornění

Message - prohlížení oznámení


Settings – Nastavení kamery

Device – Seznam zařízení

Mobile Storage – Fotky a videa nahraná do telefonu

My – Informace o aplikaci a nastavení aplikace

Klepnutím na název zařízení můžeme začít sledovat obraz



Funkce tlačítek:

Ikona reproduktoru – zapnutí / vypnutí zvuku

Ikona HD – Přepnutí kvality obrazu

Ikona AUTO – rozvržení plochy

Ikona nůžek – nahrání obrazu do telefonu


Ikona dvou šipek – roztažení obrazu na celou obrazovku

Ikona Playback – přehrávání záznamu z karty


Ikona mikrofonu – Přenos zvuku do kamery (intercom)

Ikona Snapshot – uložení snímku do telefonu

Menu Nastavení obsahuje tyto položky:



1. Basic Setting - základní nastavení



Device name – změna názvu kamery

Flip Upside down – vertikální otočení obrazu

Flip Left-Right – horizontální otočení obrazu


Device Languague – změna jazyka

Rotation Speed – Změna rychlosti otáčení

Speaker Volume – Nastavení hlasitosti


Password management – změna hesla

Alarm Setting – Nastavení upozornění



Alarm – zapnutí upozornění na detekci pohybu
Alarm interval – časový rozestup mezi upozorněními
Alarm Action – Akce při poplachu
Alarm Time – časový plán poplachu
Sensitivity – Citlivost detekce pohybu
Alarm Push – Zapnutí oznámení přímo přes aplikaci

Storage Management - Nastavení úložiště




Informace o paměťové kartě a její správa

Storage Full – Zapnutí / Vypnutí náhrávání ve smyčce

Format SD Card – Formátování SD karty

Advanced Setting - Rozšířená nastavení



Record switch- zapnutí / vypnutí nahrávání


Pack Duration – Délka segmentu pro uložení záznamu

Audio – Nahrávání s nebo bez zvuku

Record Quality – Nastavení kvality záznamu

H265X – Nastavení kódování

Network Settings – nastavení sítě



Zde můžeme vybrat režim připojení Wi-Fi, zobrazit dostupné sítě a připojit se k nim.

General About Device - Info o zařízení



Informace o kameře

Seriál Number – sériové číslo kamery, které potřebujeme pro přidání kamery do aplikace na PC


Reset factory setting – uvedení kamery do továrního nastavení (lze také dlouhým podržením tlačítka RESET na kameře)

Device Reboot – Restartování kamery


1. Použití kamery s aplikací „CMS“ na PC.

CMS aplikáciu si viete stiahnuť z našej stránky: https://securiapro.com/sk/software


Stažený archiv CMS.zip rozbalíme. Nainstalujeme ze souboru soubor CMS.exe. Při prvním spuštění je nutné udělit výjimku pro veřejné i privátní sítě ve Windows Firewall.




a) Při spuštění programu budeme vyzvání k zadání jména a hesla (výchozí hodnoty jsou: User: „super“, Password: „heslo ponechte prázdné“)




b) Kameru do programu přidáme v pravém sloupci v menu „System> Device Manager> Add Area > Add Device“ a zde kliknutím pravým tl. myši na položku „Device List“ otevřeme nabídku a zvolíme „Add Device“.



Enter The menu of " System "
Click "Device Manager"


Add Area ,then name the Zone

Dále vyplníme „Name“ – libovolný název, zaškrtneme pole „Cloud“ a vyplníme Seriál ID kamery. Uživatelské jméno pro přihlášení ke kameře je „admin“ a heslo použijeme to, které jsme kameře nastavili v aplikaci iCSee PRO. Ostatní položky neměníme a potvrdíme OK.




Po uložení se kamera zobrazí v levém sloupci programu CMS a poklepáním na její adresu zobrazíme přenos.




2. Přehrávání obrazu přes webový prohlížeč

Sledování obrazu je možné také přes webový prohlížeč Internet Explorer se zásuvným modulem ActiveX. Pokud není modul na PC nainstalován, webové rozhraní uživatele vyzve k instalaci při prvním přihlášení. Připojení ke kamerám probíhá na webové adrese: http://www.xmeye.net

Rozhraní je v angličtině, jazyk zvolíme před přihlášením do systému v rozbalovacím menu vlevo nahoře.



Vybereme záložku „By Device“ a vyplníme Serial ID, uživatelské jméno a heslo a potvrdíme „Login and Preview“. Po správném vyplnění se po chvíli načte rozhraní s kamerami:



Přehrání živého obrazu ve vybraném okně začneme kliknutím na čtvercovou ikonu Play u názvu kamery.

FAQ(otázky a odpovede)

Nahrávanie na micro sd kartu.

Súčasne kamera podporuje FAT32G formát Class6, Class10 micro SD Card, maximálne podporuje 128GB. Keď je mikro SD karta plná, automaticky premazáva najstaršie záznamy na karte.

Ako obnoviť pôvodné nastavenia?

A:Pri používaní v novom sieťovom prostredí, stlačte a podržte 20 sekúnd resetovacie tlačidlo (SET). Po pustení je návrat k pôvodným nastaveniam úspešný. Potom môžete začať znovu s konfiguráciou siete

Čo robiť ak je kamera offline?

A:Skontrolujte zdroj energie a WiFi

Reštartujte kameru

Znovu nastavte kameru

Skontrolujte domácu širokopásmovú sieť

UPOZORNENIE

Pri používaní tohto produktu nastavte vlastné heslo pre zabránenie zneužitiu delikventami.