

**How to display the videoscreen of TuyaSmart
camera products through Google Chromecast**

[EN]

1. Prerequisites

Before using Google Chromecast to display smart camera video streams, please make sure that you have met the following prerequisites.

- ✓ Can access the Wi-Fi network of Google services;
- ✓ A Google Home, or an Android phone supporting Google Assistant;
- ✓ One Google Chromecast;
- ✓ The latest version of Google Home app;
- ✓ The latest version of the Google app (only required for Android phones);
- ✓ Google account;
- ✓ Set the phone system language to English US;
- ✓ Tuya Smart App or Tuya's customer OEM app, and the corresponding account (cannot be an account in Mainland China); Smart camera products that support Chromecast

2. Add a device to the TuyaSmart app (refer to app instructions)

If you have logged into the app and bound the smart camera, and the device name has been changed to an English name, you can skip this step.

2.1 Download the TuyaSmart app (refer to app instructions)

Go to the App Store and major Android application markets to search for "Tuya Smart" to download the app.

2.2 Register a Tuya Smart Account and log in (refer to app instructions)

Open the Tuya Smart App, register an account and log in on the registration page. It should be noted that due to Google's policy requirements, the mainland China account (+86) of the Tuya Smart app will not be able to use related services. Please select another country or region when registering the app account.

2.3 Add a smart camera and change the device name to English (refer to app instructions)

After logging in to the Tuya smart app, add a smart camera and change the device name to an easily identifiable English name, such as "front door". Smart camera products need to support Chromecast function.


3. Configure GoogleHome and Chromecast

To configure Google Home, you need to download the Google Home app. For iOS users, please go to the App Store in the US and search for "Google Home" To download, Android users please go to Google Play and search for "Google Home" to download.


3.1 Configure Google Home with Home app (taking Android phone as an example)

If you have already configured GoogleHome, you can skip this step.


1. Please make sure your Google Home is powered on.
2. Please ensure that the environment where Google Home is located has a Wi-Fi network that can smoothly access Google services.
3. Open the Google Home app on the phone.
4. Select ACCEPT in the lower right corner to agree to Google's terms of service and privacy policy. Select ALLOW to allow the app to use the location function, so that the app can discover and set surrounding Google devices.




5. Click SIGN IN on the new page, select the Google account you have logged in on your phone, or add a new Google account according to the prompts, and then click CONTINUE AS XXX.




6. After logging in to your Google account, the Google Home app will scan the surrounding Google Homes that are powered on and are in a state of pending settings equipment. Click "SET UP" to set up Google Home.




7. After selecting the found device, click CONTINUE to continue. At this time, the phone will try to connect to Google Home. When the Google Home is successfully connected, click PLAY TEST SOUND, and it will make sure that you are connected to the correct device by beeping. After you hear the sound, click I HEARD IT to go to the next step.




8. Select the room where the Google Home is located to distinguish it from other Google devices. Then click CONTINUE. Select the Wi-Fi you want Google Home to connect to, click OK to allow the Google Home app to automatically obtain your Wi-Fi password, and then click CONTINUE. You can also manually enter your Wi-Fi password.




9. Google Home will try to connect to the Wi-Fi network, click CONTINUE after the connection is successful. In order for Google Assistant to respond to your request, you need to log in to your Google account again. Click SIGN UP, select the Google account you want to use, and click CONTINUE AS XXX.



10. Click ALLOW to allow Google Home to obtain your calendar, flight itinerary and other information to provide personalized customized services; then set your geographic location, select the music service you need, and click CONTINUE.




11. Click SKIP TUTORIAL to skip the tutorial. You can also click CONTINUE to watch the Google Home tutorial. At this point, Google Home setup is complete.




3.2 Configure Chromecast with Google Home app

If you have already configured your Chromecast, you can skip this step.

1. Connect the HDMI port of the Chromecast to the monitor, and then power on the Chromecast.
2. After the Chromecast boot animation ends, the display will display the following content, with the temporary name of the Chromecast in the lower left corner.




3. Open the Google Home app, the home page shows the new device found (If the new device is not found on the home page, you can click the Google device list in the upper right corner of the home page to view the new device), click SET UP to start the setting, and confirm the Chromecast name on the next page. The names are consistent, and then click YES to enter the next step




4. Confirm that the verification code on the display is identical with the verification code on the Google Home app, and then click YES on the app to enter the next step.




5. Select "YES, I'M IN", then select a location for the Chromecast (such as office), and set a unique name for the Chromecast device (such as office TV) to accurately control the Chromecast in subsequent use. After setting the name, click NEXT on the app to enter the next step.



6. On the app, select an available Wi-Fi network for Chromecast (Wi-Fi network needs to support scientific Internet access), and click NEXT Go to the next step. At this time, both the display and the App prompt that Chromecast is connecting to the Wi-Fi network.。




7. Follow the prompts on the app and click NEXT>>CONTINUE>>CONTINUE. Both the app and the display prompt that Chromecast has been configured. At this point, you can select a test sample in the last step of the App to test whether the Chromecast can play the video stream pushed by the app normally. At this point, Google Chromecast setup is complete.。



3.3 Bind Tuya Smart App account in Home Control


Note: Due to a bug in the Google Home app, you can only use Home Control with the first Google account to log in to the app. That is: if you log in to multiple Google accounts, only one of them (the first account to log in to the Google Home app) can be used to bind Tuya account and control Tuya device.

1. On the homepage of the Google Home app, click the sidebar menu in the upper left corner, select "Home Control", and then click the plus sign in the lower right corner.



2. Find Smart Life (or Tuya Smart) in the list and open it. On the new page, select the country where your Tuya Smart App account is located, enter your Tuya Smart App account and password, and click Link Now. After the binding is completed, select the room where your

device is located, and then your device will appear in the Devices list of Home Control (the smart light is taken as an example in the figure, and the steps for the smart camera are the same).



4. Use Chromecast to display smart camera live images

Now you can use Google Chromecast to display the live video of your smart camera. Take front door as an example for smart camera name and office TV as an example for Chromecast name. Say the following commands to Google Home (or an Android phone that supports Google Assistant with the same Google account):

- *Hey Google, show me front door on office TV.*

After hearing the affirmative response from Google Home, images will start to load on the monitor connected to the Chromecast, and finally the live video of the front door camera will be displayed.

**Ako zobrazit' obrazovku s videom s kamerami
TuyaSmart cez Google Chromecast**

[SK]

1. Podmienky

Pred použitím Google Chromecast na zobrazovanie streamov zo smart kamier sa uistite, že ste splnili nasledujúce podmienky.

- ✓ Má prístup k sieti Wi-Fi služieb Google;
- ✓ Google Home alebo telefón s Androidom podporujúci Asistenta Google;
- ✓ Google Chromecast;
- ✓ Najnovšiu verziu aplikácie Google Home;
- ✓ Najnovšiu verziu aplikácie Google (požadované len pre Android telefóny);
- ✓ Google účet;
- ✓ Nastavte jazyk telefónneho systému na slovenčinu;
- ✓ Tuya Smart App alebo Tuya zákaznícka OEM aplikácia a zodpovedajúci účet (nemôže to byť účet v pevninskej Číne); Produkty pre smart kamery, ktoré podporujú Chromecast

2. Pridajte zariadenie do aplikácie TuyaSmart (pozrite si pokyny aplikácie)

Ak ste sa prihlásili do aplikácie a pripojili smart kameru a názov zariadenia sa zmenil na anglický/slovenský, môžete tento krok preskočiť.

2.1 Stiahnite si aplikáciu TuyaSmart (pozrite si pokyny aplikácie)

Prejdite do obchodu App Store alebo na hlavné trhy s aplikáciami pre Android a vyhľadajte aplikáciu „Tuya Smart“, a stiahnite si aplikáciu.

2.2 Zaregistrujte si účet TuyaSmart a prihláste sa (pozrite si pokyny aplikácie)

Otvorte aplikáciu Tuya Smart, zaregistrujte si účet a prihláste sa na registračnej stránke. Je potrebné poznamenať, že z dôvodu požiadaviek politiky spoločnosti Google nebude účet pevninskej Číny (+86) aplikácie Tuya Smart môcť využívať súvisiace služby. Pri registrácii účtu aplikácie vyberte inú krajinu alebo región.

2.3 Pridajte smart kameru a zmeňte názov zariadenia na anglický/slovenský (pozrite si pokyny aplikácie)

Po prihlásení do aplikácie TuyaSmart pridajte smart kameru a zmeňte názov zariadenia na ľahko identifikovateľný slovenský názov, napríklad „predné dvere“. Smart kamery musia podporovať funkciu Chromecast.


3. Konfigurácia GoogleHome a Chromecast

Ak chcete nakonfigurovať zariadenie Google Home, musíte si stiahnuť aplikáciu Google Home. Pre používateľov iOS navštívte App Store a vyhľadajte „Google Home“. Používatelia Androidu prejdite na Google Play a vyhľadajte „Google Home“..


3.1 Konfigurácia aplikácie Google Home s aplikáciou Home (ako príklad uvádzame telefón s Androidom)

I Ak ste už nakonfigurovali GoogleHome, môžete tento krok preskočiť.


12. Skontrolujte, či je zariadenie Google Home zapnuté.
13. Uistite sa, aby prostredie, v ktorom sa nachádza Google Home, malo sieť Wi-Fi, ktorá umožňuje plynulý prístup k službám Google.
14. Otvorte v telefóne aplikáciu Google Home.
15. Vyberte **PRIJAŤ** v pravom dolnom rohu a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Vyberte **POVOLÍŤ** a povoľte aplikácii používať funkciu určovania polohy, aby mohla aplikácia objavovať/vyhľadávať a nastavovať okolité zariadenia Google.




16. Kliknite na **PRIHLÁSENIE** na novej stránke, vyberte účet Google, do ktorého ste sa prihlásili vo svojom telefóne, alebo podľa výziev pridajte nový účet Google a potom kliknite na **POKRAČOVAŤ AKO XXX**.




17. Po prihlásení do účtu Google aplikácia Google Home naskenuje okolité zariadenia GoogleHome, ktoré sú zapnuté a sú v stave nastavovania. Domovskú stránku Google nastavíte kliknutím na „NASTAVIŤ“.




18. Po výbere nájdeného zariadenia pokračujte kliknutím na POKRAČOVAŤ. V tejto chvíli sa telefón pokúsi pripojiť k domovskej stránke Google. Keď je zariadenie Google Home úspešne pripojené, kliknite na PLAY TEST SOUND (PREHRAŤ TESTOVACÍ ZVUK) a pípnutím sa uistíte, že ste pripojení k správnomu zariadeniu. Keď začujete zvuk, kliknutím na I HEARD IT (POČUL SOM) prejdete na ďalší krok.




19. Vyberte miestnosť, v ktorej sa nachádza zariadenie Google Home, aby ste ho odlíšili od ostatných zariadení Google. Potom kliknite na POKRAČOVAŤ. Vyberte Wi-Fi, ku ktorej sa má Google Home pripojiť, kliknite na OK, aby aplikácia Google Home mohla automaticky získať vaše heslo k Wi-Fi a potom kliknite na POKRAČOVAŤ. Môžete tiež ručne zadať heslo k sieti Wi-Fi.




20. Google Home sa pokúsi pripojiť k sieti Wi-Fi. Po úspešnom pripojení kliknite na **POKRAČOVAŤ**. Ak má Google Assistant odpovedať na vašu žiadosť, musíte sa znova prihlásiť do svojho účtu Google. Kliknite na **PRIHLÁSENIE**, vyberte účet Google, ktorý chcete použiť, a kliknite na **POKRAČOVAŤ AKO XXX**.



21. Kliknutím na **POVOLÍŤ** umožníte GoogleHome získať váš kalendár a ďalšie informácie na poskytovanie prispôbených služieb, potom nastavte svoju geografickú polohu, vyberte hudobnú službu, ktorú potrebujete, a kliknite na **POKRAČOVAŤ**.




22. Kliknutím na **PRESKOČIŤ VÝUKU** výuku preskočíte. Môžete tiež kliknúť na **POKRAČOVAŤ** a pozrieť si výuku GoogleHome. V tomto okamihu je nastavenie GoogleHome dokončené.




3.2 Konfigurácia Chromecast pomocou aplikácie Google Home

|| Ak ste už Chromecast nakonfigurovali, môžete tento krok preskočiť.


8. Pripojte port HDMI zariadenia Chromecast k monitoru a potom zapnite Chromecast.
9. Po ukončení spúšťacej animácie Chromecastu sa na displeji zobrazí nasledujúci obsah s dočasným názvom Chromecastu v ľavom dolnom rohu.




10. Otvorte aplikáciu Google Home, na domovskej stránke sa zobrazí nájdené nové zariadenie (Ak sa nové zariadenie nenájde na domovskej stránke, môžete nové zariadenie zobraziť kliknutím na zoznam zariadení Google v pravom hornom rohu domovskej stránky.), kliknutím na tlačidlo NASTAVIŤ nastavenie spustíte a na ďalšej stránke potvrdíte názov zariadenia Chromecast. Názvy sú konzistentné a kliknutím na tlačidlo ÁNO prejdete na ďalší krok.




11. Skontrolujte, či je verifikačný kód na displeji zhodný s verifikačným kódom v aplikácii Google Home, a potom kliknutím na ÁNO v aplikácii prejdite na ďalší krok.




12. Vyberte možnosť „YES, I’M IN“ (ÁNO SOM TAM), potom vyberte umiestnenie zariadenia Chromecast (napríklad kancelária) a nastavte vlastný názov zariadenia Chromecast (napríklad office TV), aby ste pri ďalšom použití mohli zariadenie Chromecast presnejšie ovládať. Po nastavení názvu kliknite na ĎALEJ v aplikácii a prejdite do ďalšieho kroku.



13. V aplikácii vyberte dostupnú sieť Wi-Fi pre Chromecast (sieť Wi-Fi musí mať prístup na internet) a kliknite na tlačidlo ĎALEJ. Prejdite na ďalší krok. V tomto momente displej aj aplikácia ukazujú, že sa Chromecast pripája k sieti Wi-Fi.




14. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a kliknite na ĎALEJ >> POKRAČOVAŤ >> POKRAČOVAŤ. Aplikácia aj displej ukazujú, že Chromecast bol nakonfigurovaný. V tomto okamihu môžete v poslednom kroku aplikácie zvoliť testovaciu vzorku, ktorá otestuje, či Chromecast dokáže normálne prehrávať videostream prenášaný aplikáciou. V tomto okamihu je nastavenie zariadenia Google Chromecast dokončené.



3.3 Prepojte Tuya Smart účtu s Home Control


Poznámka: Z dôvodu chyby v aplikácii Google Home je možné aplikáciu Home Control používať iba s prvým účtom Google na prihlásenie do aplikácie. To znamená: ak sa prihlásite do viacerých účtov Google, iba jeden z nich (prvý účet, ktorý sa prihlási do aplikácie Google Home) môže byť použitý na naviazanie účtu Tuya a na ovládanie zariadenia Tuya.

3. Na domovskej stránke aplikácie Google Home kliknite na ponuku bočného panela v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Domáce ovládanie“ a potom kliknite na znamienko plus v pravom dolnom rohu.



4. V zozname nájdite program Smart Life (alebo Tuya Smart) a otvorte ho. Na novej stránke vyberte krajinu, kde sa nachádza váš účet Tuya Smart App, zadajte svoj účet Tuya Smart

App a heslo a kliknite na tlačidlo Prepojiť. Po dokončení väzby vyberte miestnosť, v ktorej sa nachádza vaše zariadenie, a potom sa vaše zariadenie zobrazí v zozname zariadení Home Control (inteligentné svetlo je na obrázku brané ako príklad a kroky pre smart kameru sú rovnaké).



4. Pomocou Chromecastu môžete zobrazovať živý obraz zo smart kamier

Teraz môžete pomocou prehliadača Google Chromecast zobrazíť živé video z vašej smart kamery. Vezmite si predné dvere ako príklad názvu smart kamery a office TV (TV v kancelárii) ako príklad názvu Chromecastu. Vyslovte nasledujúce príkazy do zariadenia Google Home (alebo do telefónu s Androidom, ktorý podporuje Asistenta Google s rovnakým účtom Google):

➤ *Ahoj Google, ukáž mi vchodové dvere na office TV (kancelárskej televízii).*

Po vypočutí kladnej odpovede z Google Home sa obrázky začnú načítavať na monitor pripojený k Chromecastu a nakoniec sa zobrazí živé video kamery predných dverí.